

SANPLAST.



CLASSIC

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
SYSTEMY HYDROMASAŻU
TYP: EM01
MODEL: AIR, AQUA, MIX

SYSTEMY HYDROMASAŻU

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU	3
3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM	4
3.1. TRANSPORT	4
3.2. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU	4
3.3. MONTAŻ WŁAŚCIWY	4
3.4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	4
3.5. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE	5
3.6. SPRAWDZENIE INSTALACJI	6
3.7. ZABUDOWA WANNY	7
4. SYSTEM AIR CLASSIC	8
4.1. UŻYTKOWANIE SYSTEMU AIR CLASSIC	9
4.2. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU AIR CLASSIC	9
5. SYSTEM AQUA CLASSIC	10
5.1. UŻYTKOWANIE SYSTEMU AQUA CLASSIC	11
5.2. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU AQUA CLASSIC	12
6. SYSTEM MIX CLASSIC	13
6.1. UŻYTKOWANIE SYSTEMU MIX CLASSIC	14
6.2. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU MIX CLASSIC	15
7. KONSERWACJA	16
8. SAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W HYDROMASAŻU	17
9. WARUNKI GWARANCJI	18

1. WSTĘP

Cieszymy się niezmiernie, iż zdecydowaliście się Państwo wybrać właśnie nasz produkt z bogatej oferty dostępnych na rynku wanien z hydromasażem. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru, a regularne korzystanie z masażu wodnego pozwoli Państwu zachować dobrą kondycję fizyczną, piękną sylwetkę oraz zdrowy wygląd.

Dobroczynny wpływ kąpieli i masażu wodnego jest powszechnie znany. Korzystanie z hydromasażu pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry poprzez lepsze dotlenienie komórek całego ciała. Dzięki swym oczyszczającym, ochronnym i regenerującym walorom wpływa opóźniająco na proces starzenia skóry oraz zwalcza powstawanie cellulitis. Jest to również naturalna metoda zwalczania stresu, bezsenności, kłopotów z krążeniem, łagodzenia bólu mięśni i stawów. Masaż wodny może być także wykorzystywany w leczeniu poważniejszych schorzeń, takich jak choroby skóry, zaburzenia neurologiczne, jednak dopiero po konsultacji z lekarzem.

Przed przystąpieniem do montażu lub korzystaniem z wanny z systemem hydromasażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi.

Niniejszą instrukcję należy zachować aby, w miarę potrzeb, udostępnić ją innym właścicielom lub użytkownikom.

Życzymy Państwu przyjemnego i bezawaryjnego korzystania z naszego produktu!

2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU

Przed kąpielą z hydromasażem dobrze jest wziąć prysznic, aby usunąć cząstki mydła, brudu i naskórka.

Do hydromasażu można stosować wodę o rozmaitej temperaturze w zależności od efektów masażu, jakie chcemy uzyskać:

Kąpiel w wodzie zimnej o temperaturze do 30°C ma działanie pobudzające przemianę materii i krążenia, orzeźwiająca oraz przeciwbólowa. Czas masażu: do 15 minut.

Kąpiel w wodzie o temperaturze obojętnej, tj. 33-38°C, działa uspokajająco, rozluźniająco, zmniejsza napięcie mięśni. Czas masażu: do 20 minut.

Kąpiele w temperaturze 37-38°C mają działanie rozkurczowe, nasenne, poprawiają pracę układu krążenia. Czas masażu: do 15 minut.

Bardzo ciepłe kąpiele, tj. w temperaturze powyżej 39°C, można stosować jedynie pod kontrolą lekarza.

Osoby z różnymi dolegliwościami, jak np. ostre infekcje, zakrzepy, niewydolność nerek, choroby serca, cukrzyca powinny korzystać z hydromasażu po konsultacji z lekarzem, co pozwoli na zastosowanie odpowiedniej terapii.

Zalecamy konsultację lekarską również kobietom w ciąży.

Dla dzieci hydromasaż jest wyczerpujący, dlatego nie należy pozostawiać ich w takiej kąpielii bez opieki.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej dołności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem.

Osoby starsze powoli poruszające się lub osoby niepełnosprawne powinny używać wanien z zachowaniem ostrożności.

SYSTEMY HYDROMASAŻU

3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM

3.1. TRANSPORT

Przewożenie wanny powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta! W czasie przenoszenia wanny w żadnym wypadku nie należy chwycić za elementy systemów masażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przecieki powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższej zasady!

3.2. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU

Odpowiednio przygotowane miejsce montażu powinno posiadać:

- wypoziomowane podłoże
- doprowadzone zasilanie o napięciu 230V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie $I_n=30\text{mA}$ (np. B 16/0,03A)
- wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do urządzeń i elementów wyposażenia
- instalację wodno-kanalizacyjną

3.3. MONTAŻ WŁAŚCIWY

Należy:

- wypoziomować wannę
- umieścić wannę ok. 2 mm od ścian w celu odizolowania drgań, a powstałą szczelinę wypełnić silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą

3.4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE


Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami elektrycznymi.

Prace instalacyjne i pomiarowe muszą być wykonane przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia elektryczne. Zgodnie z normami wanny z hydromasażem jako urządzenia elektryczne Klasy I muszą być podłączone do instalacji elektrycznej na stałe, poprzez odłącznik dwubiegunowy. Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający wanny należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez przyłącze elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (urządzenie RCD) o znamionowej wartości prądu wyłączenia 30mA; który będzie na wszystkich biegunach oddzielał instalację od sieci, pozostawiając styki rozwarne na szerokości co najmniej 3mm.

Urządzenie RCD podlega okresowej kontroli przynajmniej raz w miesiącu. Minimalny przekrój przewodu zasilającego wannę wynosi $3 \times 1,5\text{mm}^2$. W przypadku wanny wyposażonej w standardowy podgrzewacz wody (2kW) należy stosować przewód o przekroju minimalnym $3 \times 2,5\text{mm}^2$.

Przyłącze elektryczne do przyłączenia wanny na stałe należy przygotować w strefie I (urządzenie znajduje się pod wanną), dodatkowo należy zapewnić połączenie wyrównawcze wanny. Na stelażu wanny zamontowany jest zacisk wyrównawczy oznaczony ∇ , do którego należy podłączyć przewód wyrównawczy. Przy zabudowie wanny należy zwrócić uwagę aby części zawierające elementy czynne (z wyjątkiem elementów zasilanych napięciem niskim bezpiecznym, tj. nieprzekraczającym 12V) nie były dostępne dla osoby znajdującej się w wannie.

Fakt podłączenia wanny do sieci elektrycznej musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej wraz z podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, co warunkuje ważność gwarancji.




3.5. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

3.5.1. PODŁĄCZENIE STANDARDOWE

Napełnianie wanny odbywa się standardowo poprzez baterię zamontowaną w ścianie tuż przy wannie lub bezpośrednio na jej brzegu, odpowiednią do danego typu wanny. Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne $\varnothing 50$ mm.

3.5.2. OPCJA PODŁĄCZENIA - NAPEŁNIANIE WANNY PRZEZ DYSZE

Napełnianie wanny odbywa się przez dysze wodne zasilane wodą poprzez ssak i wąż przyłączeniowy 1/2" z baterii podtynkowej (rys. nr 1). Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający bezwzględną szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne $\varnothing 50$ mm.




SYSTEMY HYDROMASAŻU

3.5.3. REGULACJA SZYBKOŚCI ODPŁYWU WODY

Regulacja szybkości odpływu wody z wanny odbywa się poprzez regulację wysokości podnoszenia "grzybka" syfonu (przemykanie/otwieranie otworu).

UWAGA:

Zwiększenie ustawionej fabrycznie wysokości podnoszenia "grzybka" syfonu należy dokonywać wyłącznie poprzez regulację śruby M4 znajdującej się na jego spodzie (rys. nr 2).



3.6. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Wszystkie wanny są dokładnie sprawdzane pod względem funkcjonowania i bezpieczeństwa (znak "B"). Przed montażem należy jednak dokładnie sprawdzić, czy wanna nie została uszkodzona podczas transportu. Po skończonych pracach instalacyjnych (jeszcze przed montażem obudowy) należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość działania wszystkich urządzeń systemu poprzez: napełnienie wanny wodą (1), włączenie dopływu prądu elektrycznego (2), włączenie i sprawdzenie systemu masażu zgodnie z instrukcją (3), sprawdzenie szczelności rur i podłączeń (4), pozostawienie włączonego systemu przez 10 minut (5), a następnie jego wyłączenie (6) i sprawdzenie szczelności odpływu poprzez opróżnienie wanny (7).

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3.7. ZABUDOWA WANNY


Należy bezwzględnie zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń zainstalowanych pod wanną w celu ich konserwacji lub ewentualnej naprawy. Dlatego też polecamy estetyczne i łatwe w montażu i demontażu obudowy akrylowe idealnie dopasowane do wszystkich oferowanych przez nas wanien.

Producent nie pokrywa kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń glazury podczas demontażu wanny do naprawy gwarancyjnej.



UWAGA:

W przypadku montażu obudowy wanny zakupionej oddzielnie przez Klienta, z woreczka montażowego, załączonego do obudowy wanny nie są wykorzystywane następujące elementy:


- blaszka montażowa
- wkręt $\text{Ø}4 \times 40 \text{ mm}$,
- kołek rozporowy $\text{Ø}8 \text{ mm}$.



ZABUDOWA WANNY PROSTOKĄTNEJ



ZABUDOWA WANNY ASYMETRYCZNEJ




ZABUDOWA WANNY SYMETRYCZNEJ

SYSTEMY HYDROMASAŻU

4. SYSTEM AIR CLASSIC

Prezentacja systemu Air na przykładzie wanny WP/CL



Panel sterujący



Oświetlenie



Dezynfekcja (opcja)



Dysze



Dysza powietrzna mała z wypływem wielopunktowym



Dysza powietrzna mała z wypływem peryferyjnym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- sterowanie pneumatyczne
- masaż powietrzny
- 18 dysz powietrznych, w tym:**
 - ☀ - 10 dysz powietrznych małych z wypływem peryferyjnym do masażu tułowia i nóg
 - ⊙ - 8 dysz powietrznych małych z wypływem kierunkowym wielopunktowym: 6 do masażu pleców, 2 do masażu stóp
- 🚪 - przycisk włącz/wyłącz
- pompa powietrza 700 W
- ☀ - oświetlenie podwodne PowerLED

DOSTĘPNE OPCJE:

- dezynfekcja
- podgrzewanie powietrza wraz z ozonowaniem
- aromaterapia

4.1. UŻYTKOWANIE SYSTEMU AIR CLASSIC

4.1.1. PANEL STERUJĄCY - STANDARD



Dostępne funkcje:

UWAGA: System wyposażony jest w elektroniczny czujnik poziomu wody. Czujnik zabezpiecza przed przegrzaniem lampy. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu, przed jego uruchomieniem, wannę należy napełnić wodą 3-4cm ponad poziom najwyższej położonych dysz.

- ① Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) masaż powietrzny,
- ② Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) oświetlenie podwodne.

OPCJE:



PODGRZEWANIE POWIETRZA Z OZONOWANIEM


Opcja podgrzewania powietrza z ozonowaniem załączana wraz z włączeniem masażu powietrznego.



DEZYNFEKCJA

Półautomatyczna dezynfekcja wykonywana jest w wannie napełnionej wodą. Polega ona na dozowaniu płynu dezynfekującego do wody i uruchomieniu systemu powietrznego, a następnie na opróżnieniu wanny i przepłukaniu systemu czystą wodą.


4.2. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU AIR CLASSIC



SYSTEMY HYDROMASAŻU

5. SYSTEM AQUA CLASSIC

Prezentacja systemu Aqua na przykładzie wanny WP/CL



Panel sterujący

Oświetlenie



Dezynfekcja (opcja)



Dysze



Dysza wodna mała płaska z regulacją kierunku wypływu wody



Dysza wodna średnia płaska z regulacją kierunku wypływu wody

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- sterowanie pneumatyczne
- masaż wodny
- 12 dysz wodnych**, w tym:
 - ☉ - 6 dysz wodnych średnich płaskich z regulacją kierunku wypływu wody do masażu tułowia i nóg
 - - 6 dysz wodnych małych płaskich z regulacją kierunku wypływu wody do masażu stóp
- Ⓢ - przycisk włącz/wyłącz
- ☀ - napowietrzanie - regulacja dopływu powietrza do systemu wodnego w zakresie od 0% do 100%
- ⚙ - regulacja mocy pompy wodnej w zakresie 30% -100%
- zabezpieczenie przed pracą systemu "na sucho"
- pompa wodna 700W
- ☀ - oświetlenie podwodne PowerLED

DOSTĘPNE OPCJE:

- dezynfekcja
- przepływowy podgrzewacz wody 2000 W
- napełnianie wanny przez dysze
- aromaterapia

5.1. UŻYTKOWANIE SYSTEMU AQUA CLASSIC

5.1.1. PANEL STERUJĄCY - STANDARD



Dostępne funkcje:

UWAGA: System wyposażony jest w elektroniczny czujnik poziomu wody, który zabezpiecza przed pracą systemu na sucho oraz przegrzaniem lampy i podgrzewacza wody (opcja), gdy jest zamontowany. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu, przed jego uruchomieniem, wannę należy napełnić wodą 3-4 cm ponad poziom najwyżej położonych dysz.

- ① Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) masaż wodny,
- ② Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) oświetlenie podwodne,
- ③ Regulator **MOCY POMPY WODNEJ**
 - obrót pokrętki w lewo zmniejsza natężenie masażu wodnego (regulacja mocy pompy wodnej 30%-100%), natomiast obrót w kierunku przeciwnym zwiększa natężenie masażu wodnego,
- ④ Regulator dopływu **POWIETRZA DO SYSTEMU** wodnego
 - obrót pokrętki w lewo zwiększa dopływ powietrza do systemu wodnego w zakresie 0%-100% (tzw. "Efekt Venturiego"). Powoduje to zwiększenie natężenia masażu oraz jego efektywności przez dodanie pęcherzyków powietrza.

UWAGA: Regulator funkcjonuje tylko przy uruchomionym systemie - pompa włączona

OPCJE:



PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

Opcja przepływowego podgrzewacza wody załączana wraz z włączeniem masażu wodnego.



DEZYNFEKCJA


Półautomatyczna dezynfekcja wykonywana jest w wannie napełnionej wodą. Polega ona na dozowaniu płynu dezynfekującego do wody i uruchomieniu systemu wodnego, a następnie na opróżnieniu wanny i przepłukaniu systemu czystą wodą.

NAPEŁNIANIE WANNY PRZEZ DYSZE

Napełnianie wanny odbywa się przez dysze wodne zasilane wodą poprzez ssak i wąż przyłączeniowy 1/2" z baterii podtynkowej

SYSTEMY HYDROMASAŻU

5.2. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU AQUA CLASSIC



6. SYSTEM MIX CLASSIC

Prezentacja systemu Mix na przykładzie wanny WP/CL



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- sterowanie pneumatyczne
- masaż wodno - powietrzny
 - ☀ - **10 dysz powietrznych** małych z wypływem peryferyjnym do masażu tułowia i nóg
- 12 dysz wodnych**, w tym:
 - - 6 dysz wodnych średnich płaskich z regulacją kierunku wypływu wody do masażu tułowia i nóg
 - ⊕ - 6 dysz wodnych małych płaskich z regulacją kierunku wypływu wody: 4 do masażu pleców i 2 do masażu stóp
- ① - przycisk włącz/wyłącz
- ⊗ - napowietrzanie - regulacja dopływu powietrza do systemu wodnego w zakresie od 0% do 100%
- ⊖ - regulacja mocy pompy wodnej w zakresie 30% -100%
- zabezpieczenie systemu wodnego przed pracą "na sucho"
- pompa powietrza 700 W
- pompa wodna 700 W
- ☀ - oświetlenie podwodne PowerLED

DOSTĘPNE OPCJE:

- dezynfekcja
- podgrzewanie powietrza wraz z ozonowaniem
- przepływowy podgrzewacz wody 2000 W
- napełnianie wanny przez dysze
- aromaterapia

Panel sterujący



Oświetlenie



Dezynfekcja (opcja)



Dysze



Dysza powietrzna mała z wypływem peryferyjnym



Dysza wodna mała płaska z regulacją kierunku wypływu wody



Dysza wodna średnia płaska z regulacją kierunku wypływu wody

SYSTEMY HYDROMASAŻU

6.1. UŻYTKOWANIE SYSTEMU MIX CLASSIC

6.1.1. PANEL STERUJĄCY - STANDARD



Dostępne funkcje:

UWAGA: System wyposażony jest w elektroniczny czujnik poziomu wody, który zabezpiecza przed pracą systemu na sucho oraz przegrzaniem lampy i pogrzewacz wody, gdy są zamontowane (opcja). Dla prawidłowego funkcjonowania systemu, przed jego uruchomieniem, wannę należy napęścić wodą 3-4cm ponad poziom najwyższej położonych dysz.

- ① Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) masaż wodny, powietrzny,
- ② Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) oświetlenie podwodne,
- ③ Regulator **MOCY POMPY WODNEJ**
 - obrót pokrętki w lewo zmniejsza natężenie masażu wodnego (regulacja mocy pompy wodnej 30%-100%), natomiast obrót w kierunku przeciwnym zwiększa natężenie masażu wodnego,

UWAGA: Regulator funkcjonuje tylko przy uruchomionym systemie - pompa włączona

- ④ Regulator dopływu **POWIETRZA DO SYSTEMU** wodnego
 - obrót pokrętki w lewo zwiększa dopływ powietrza do systemu wodnego w zakresie 0%-100% (tzw. "Efekt Venturiego"). Powoduje to zwiększenie natężenia masażu oraz jego efektywności przez dodanie pęcherzyków powietrza.

UWAGA: Regulator funkcjonuje tylko przy uruchomionym systemie - pompa włączona

- ⑤ Przycisk pneumatyczny **ON/OFF** (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) pompy wodnej

OPCJE:



PODGRZEWANIE POWIETRZA Z OZONOWANIEM

Opcja podgrzewania powietrza z ozonowaniem załączona wraz z włączeniem masażu powietrznego na panelu sterującym (przycisk nr 1)



PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

Opcja przepływowego podgrzewacza wody załączona wraz z włączeniem masażu wodnego na panelu sterującym (przycisk nr 5)




DEZYNFEKCJA

Półautomatyczna dezynfekcja wykonywana jest w wannie napełnionej wodą. Polega ona na dozowaniu płynu dezynfekującego do wody i uruchomieniu systemu wodnego oraz powietrznego, a następnie na opróżnieniu wanny i przepłukaniu systemu czystą wodą.

NAPEŁNIANIE WANNY PRZEZ DYSZE

Napełnianie wanny odbywa się przez dysze wodne zasilane wodą poprzez ssak i wąż przyłączeniowy 1/2" z baterii podtynkowej

6.2. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU MIX CLASSIC



SYSTEMY HYDROMASAŻU

7. KONSERWACJA

DEZYNFEKCJA

Okresowo, co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić dezynfekcję systemu. W tym celu należy: napełnić wannę wodą, ok 3 cm ponad poziom dysz (1), dodać do wody odpowiedni środek dezynfekujący (dostępny w wiodących sklepach i hurtowniach branży sanitarnej) (2), włączyć system na ok 5 min (3), opróżnić wannę (4), napełnić ją ponownie czystą wodą (5), włączyć system hydromasażu na kolejne 2 min (6), opróżnić wannę (7).

CZYSZCZENIE WANNY

Po każdorazowym użyciu wanna musi zostać wyczyszczona przy użyciu wody, miękkich ściereczek i delikatnych środków czyszczących, tak aby uniknąć zarysowania powierzchni wanny.

Środki czyszczące w proszku mogą zarysować powierzchnię!

Nie należy stosować środków na bazie alkoholu i amoniaku, zawierających kwas mrówkowy i formaldehyd, gdyż mogą one spowodować trwałe zniszczenie powierzchni wanny.

Aby usunąć osad wapniowy wystarczy przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką nasączoną rozgrzanym octem. Następnie spłukać dużą ilością wody.

Unikać pozostawiania zapalonych papierosów lub innych źródeł emitujących ciepło na lub w pobliżu wanny.

NAPRAWA USZKODZEŃ POWIERZCHNI WANNY

1. Nieznaczne zarysowania

Zastosuj środek polerujący, używając miękkiej szmatki.


2. Głębsze zarysowania

Użyj wraz z wodą papieru ściernego od nr 600 do 1200. Następnie zastosuj środek polerujący, aby przywrócić połysk.

3. Większe uszkodzenia

Większe uszkodzenia mogą być naprawione wyłącznie przez specjalistę poprzez użycie specjalnego zestawu naprawczego, składającego się z żywicy i katalizatora.

8. SAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W HYDROMASAŻU

OPIS FUNKCJI / USTERKA	CZYNNOŚCI USPRAWNIAJĄCE
NIE DZIAŁAJĄ SYSTEMY MASAŻU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź poziom wody w wannie 2. Sprawdź osadzenie wężyka przy włączniku pneumatycznym
WYKRĘCIŁA SIĘ DYSZA Z WANNY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skompletuj dyszę zgodnie z rysunkiem 2. Wkręć dyszę w dno wanny 
PODCZAS PRACY HYDROMASAŻU TWORZY SIĘ PIANA	<p>Używaj do kąpieli środków wyłącznie niskopieniących, wypłucz wannę po dezynfekcji</p>
NIE DZIAŁA DEZYNFEKCJA LUB NIE PODAWANY JEST PŁYN DEZYNFEKCYJNY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odetnij dopływ prądu wanny i włącz ponownie (zresetowanie wanny) 2. Sprawdź poziom płynu dezynfekcyjnego
NIE DZIAŁA OŚWIETLENIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź żarówkę halogenową 2. Wymień żarówkę w razie potrzeby

10. WARUNKI GWARANCJI

Przedstawiamy Państwu poniżej warunki gwarancji jakiej udzielamy na zakupiony przez Państwa wyrób:

1. Okres gwarancji na niezmiennosc barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 84 miesiace. Na pozostale elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiace.
2. Zasięęg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) wyrobów używanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych).
 - b) uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
 - c) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.).
 - d) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi.
 - e) wad i uszkodzeń spowodowanych:
 - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu
 - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek
 - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (**wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy**)
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych
 - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu „Sanplast” SA. Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę „Sanplast” SA do odmowy uznania reklamacji.
7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma „Sanplast” SA zobowiązuje się do:
 - a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.
 - b) jeżeli do ustalenia zasadności reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin naprawy liczy się od dnia dokonania oględzin produktu, przy czym termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni, w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin zakończenia reklamacji może wydłużyć.
 - c) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
9. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem, sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulacje przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
12. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
13. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.
14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w odrębnych przepisach.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis wykonanych czynności oraz wymienionych części	Nazwisko monter	Podpis pieczętka



ODCINEK "A"

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

ODCINEK "B"

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

ODCINEK "C"

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

ODCINEK "D"

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

KARTA GWARANCYJNA Nr

Ważna wyłącznie z dowodem zakupu

WANNA Z HYDROMASAŻEM

(symbol wyrobu)

PRODUCENT:

„Sanplast” SA
Wymysłowice 1
88-320 Strzelno
tel. (52) 31 88 500,
fax (52) 31 88 501,
www.sanplast.pl,
e-mail: poczta@sanplast.pl

NUMERY plomb:

Pompa wodna:
Pompa powietrzna:

Pieczętka KJ:

SPRZEDAJĄCY:

Nr rachunku:

Data sprzedaży:

Podpis i pieczętka sklepu

KLIENT:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Akceptuję warunki gwarancji:

Podpis Klienta

PODŁĄCZENIE WANNY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Data podłączenia:

.....

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej: